FLASH
Private Mobile Networks

Motorola MXP600

Aan/uit zetten	Houd de rode toets ingedrukt
Noodoproep	Na 1 seconde indrukken wordt een noodoproep uitgezonden. Noodoproep afbreken door op de rechter display toets in te drukken en instructies op het scherm te volgen
Volume regelen	Draai aan volumeknop
Groep schakelen	Druk links/rechts op de navigatie toets en dan op linker display toets (kies) drukken of kort op de zend-toets om te bevestigen
Zenden	Druk zendtoets in en spreek na de systeemtoon



www.flash-privatemobilenetworks.com