FLASH
Private Mobile Networks

Motorola DP4401 ex Atex

Aan/uit zetten	Volume knop draaien
Volume regelen	Draai aan volumeknop
Groep schakelen	Draai links/rechts op de groep schakelaar
Zenden	Druk zendtoets in en spreek na de systeem-toon

