FLASH
Private Mobile Networks

Motorola DP4600E

Aan/uit zetten	Draai de ‘volume & aan/uit’ knop.
Volume regelen	Draai aan volumeknop
Groep schakelen	Draai de ‘groep schakelen’ knop links of rechtsom om een groep te selecteren
Zenden	Druk zendtoets in en spreek na de ‘Spreken toegestaan’ toon



www.flash-privatemobilenetworks.com