FLASH
Private Mobile Networks

Motorola MTP850 Ex

Aan/uit zetten	Houd de rode toets ingedrukt
Volume regelen	Draai aan volumeknop
Groep schakelen	Druk links/rechts op de navigatie toets en dan op linker display toets (kies) drukken of kort op de zendtoets
Flip Display	Zet display ondersteboven om afleesbaarheid van boven af te verbeteren
Zenden	Druk zendtoets in en spreek na de systeemtoon
(De)blokkeren toetsenbord	Menutoets, navigatietoets ‘links’



www.flash-privatemobilenetworks.com